

# RC3/4 동작기능 정리

유형	기능	버튼
일반기능	음량 조절	(+) 버튼 또는 (-) 버튼 짧게 누르기
	설정 메뉴	가운데 버튼 10초 간 길게 누르기
휴대전화	전화 수신	가운데 버튼 짧게 누르기
	전화 끊기	가운데 버튼 2초 간 길게 누르기
	음성 비서	가운데 버튼 3초 간 길게 누르기
	스피드 다이얼	(+) 버튼 3초 간 길게 누르기
	수신 거절하기	가운데 버튼 2초 간 길게 누르기
인터콤	인터콤 페어링	가운데 버튼 5초 간 길게 누르기
		리모컨 두 개 중 한대의 가운데 버튼 짧게 누르기
	각 인터콤 시작 / 종료	가운데 버튼 짧게 누르기
	그룹 인터콤 시작	(+) 버튼과 (-) 버튼 동시에 누르기
모든 인터콤 종료	가운데 버튼 1초 간 길게 누르기	
음악	재생 / 일시정지	가운데 버튼 1초 간 길게 누르기
	다음곡/이전곡 이동	(+) 버튼 또는 (-) 버튼 1초 간 길게 누르기
FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	(-) 버튼 1초 간 길게 누르기
	프리셋 선택	가운데 버튼 1초 간 길게 누르기
	채널 검색	(+) 버튼 또는 (-) 버튼 두 번 짧게 누르기
	FM 주파수 탐색	(+) 버튼 1초 간 길게 누르기
	FM 주파수 탐색 중지	(+) 버튼 1초 간 길게 누르기
	채널 탐색중 저장	가운데 버튼 짧게 누르기

# RC4 다기능 버튼 동작기능 정리

유형	기능	버튼
20S	주변소리 모드	다기능 버튼 두 번 짧게 누르기
	음성명령	다기능 버튼 짧게 누르기
	그룹 인터콤 시작	다기능 버튼 1초 간 길게 누르기
10C	카메라 전원켜기	다기능 버튼 짧게 누르기
	카메라 전원끄기	다기능 버튼과 (-) 버튼 동시에 누르기
	비디오 녹화 시작/중지	다기능 버튼 1초 간 길게 누르기
	사진 촬영	다기능 버튼 짧게 누르기
	비디오 태깅 모드 진입	다기능 버튼 3초 간 길게 누르기
	비디오 태깅 시작	다기능 버튼 1초 간 길게 누르기
	비디오 태깅 모드 나가기	다기능 버튼 3초 간 길게 누르기
	카메라 설정 메뉴 진입	다기능 버튼 8초 간 길게 누르기
	카메라 설정 메뉴 나가기	다기능 버튼 짧게 누르기
Tufftalk	주변소리 모드	다기능 버튼 두 번 짧게 누르기
	그룹 인터콤 시작	다기능 버튼 1초 간 길게 누르기
기타제품	그룹 인터콤 시작	다기능 버튼 1초 간 길게 누르기